



Соединители порога

M456	M394	M395
Порог	Соединитель	
A275	M456 / M394 / M395	
A276	M456 / M394 / M395	
A277	M456 / M394 / M395	

Переходники-уплотнители

J097	J098	
Рама	Соединитель	Шаблон
70102	J097	T082
Импост		
70301	J098	T083

Соединители импоста

J100 (V380)	J101 (V380A)	
Импост	Соединитель	Шаблон
70301	J100 / J101	T086/T087

